


Hovoriace štipce

- ✓ Prosím inštrukcie uchovajte pre prípad využitia v budúcnosti.
- ✓ Každý hovoriaci štipce obsahuje tri batérie typu LR44 1,5V.
- ✓ Batérie môžu byť menené iba dospelými osobami.
- ✓ Použití môžete len batérie rovnakého typu LR44 1,5V.
- ✓ Batérie vložte s rovnakou polaritou.
- ✓ Hovoriace štipce sa nesmú dostať do kontaktu s vodou alebo s inými tekutinami.





Návod na obsluhu:

1. Posuňte spínač do polohy REC.
2. Dotknite sa dvoch kontaktov na konci štipca. Štipce pípne, červené svetlo bude svietiť a používateľ môže začať rozprávať do mikrofónu.
3. Dotknite sa dvoch kontaktov znova v prípade ak chcete s nahrávaním skončiť. Štipce pípne dva krát, čo udáva koniec nahrávania.
4. Posuňte spínač do polohy PLAY.
5. Dotknite sa dvoch kontaktov a štipce prehrá nahraté zvuky.
6. Pokiaľ nemáte záujem štipce naďalej používať, posuňte spínač do polohy OFF, čím predĺžite životnosť batérie.



UPOZORNENIE
RIZIKO UDUSENIA
Výrobok obsahuje malé časti.
Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Záruka

Na zariadenie sa vzťahuje jednoročná záruka pri problémoch zistených pri normálnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, narušenia obalu a úmyselného poškodenia je záruka neplatná.